

## TYT MD-9600 Быстрые клавиши памятка.

### Тангента:

**P1 + P4** – Переключение режима **DMR/Analog** как в частотном так и в канальном режиме

**A/VFO** – Переключение **VFO-Канальный режим**

**^ V** - Переключение каналов. В режиме VFO перемещение по частоте.

**B и C** - Шумодав

**Изменение мощности** - **D** нажать удерживать до сигнала далее **B** или **C**

**Переключение ЗОН** - **D** нажать удерживать до сигнала далее **^ V**

**Переключает группы A/B** режиме **VFO** - **A/VFO** (зажать держать)

**Меню** - **A/B**

**Быстрое Меню** - **A/B** удерживать

**Меню канала/Частоты** - **D** нажать удерживать до сигнала далее **A/B**

После изменений в меню канала/частоты, **для сохранения** нажать **D** нажать удерживать до сигнала далее **A/B** или на станции **P1 + ENT**

### Сканирование, выбор диапазона сканирования.

**В режиме VFO** - нажать и удерживать **^** далее ввести диапазон начала и конца сканирования, удерживая **^** начинается сканирование. **V** стоп сканирование.

**V** нажать и удерживать – выход их режима сканирования.

**В канальном режиме** - нажать и удерживать **^**

Для пропуска мешающего канала/частоты, нажать **B**

### Станция:

**^ V** - Шумодав

**Открытие шумодава (монитор)** - **P1** удерживать монитор открыт/закрыт.

**Информация о канале или частоте** - **P2** нажать и держать.

**Меню калибровки. Аккуратно на свой страх и риск.**

**A/B - Options – Calibration**

**В режиме Calibration**

**Меню 1 - Настройка мощности передатчика по частотам.**

**Меню 2 - Калибровка полосы UHF**

**Меню 3 - Калибровка полосы VHF**

**Меню 4 - Сброс (не проверено)**

**Перемещение по меню Calibration P1 + v ^**

**Выход из меню A/VFO**

**Сохранение изменений P1 + ENT**